

Action Camera

Wi-Fi · Waterproof · Ultra HD

POPcam H3


www.ioncomputers.bg/H3

ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД



АКСЕСОАРИ



1

ЗАКРЕПВАНЕ НА КАМЕРАТА

Начин на закрепване на камерата за каска, екипировка и други.



3



4

НАЧАЛО

Това упътване ще ви помогне да научите основните функции и правилния начин на употреба, за да уловите най-важните моменти.

Включване

Натиснете бутона за включване / режим

Изключване

Натиснете и задръжте бутона за включване / режим

ПРЕГЛЕД

Включете камерата, за да преминете през всички режими и настройки на камерата натиснете бутона за включване / режим. Режимите ще се сменят в този ред:



5

Видео

Видео

Photo

Снимки

Burst Photo

Серия снимки

Time Lapse

Time Lapse режим

Преглед на снимки / видео

Настройки

НАСТРОЙКИ



Натиснете бутона за заснемане / избор, за да отворите менюто за настройки. Натиснете бутона за включване / режим, за да преминете през отделните опции в менюто, за да изберете желаната опция натиснете бутона за заснемане / избор. За връщане към предишното меню или излизане от настройките натиснете Wi-Fi бутона.

6

ВИДЕО РЕЖИМ

За да записвате видео, първо се уверете, че камерата е във видео режим. Ако иконата за видео не се показва на LCD екрана, натиснете бутона за включване/промяна на режим, докато иконата не се покаже.

За да започнете запис:

Натиснете бутона за заснемане/избор. Индициращата светлина ще спре да мига и камерата ще издаде звук, който индицира, че записът е прекратен. Камерата автоматично спира запис, когато батерията се източи. Видеото Ви ще се запази преди камерата да се изключи.

За да спрете запис:

Натиснете бутона за заснемане/избор. Индициращата светлина ще спре да мига и камерата ще издаде звук, който индицира, че записът е прекратен. Камерата автоматично спира запис, когато батерията се източи. Видеото Ви ще се запази преди камерата да се изключи.

РЕЖИМ СНИМКА

За да направите снимка, уверете се, че камерата е в режим снимка. Ако иконата за снимки не се вижда на LCD дисплея, натиснете бутона за включване/промяна на режим, докато не се покаже.

За да направите снимка: Натиснете бутона за заснемане/избор. Камерата ще индицира със звук.

РЕЖИМ СНИМКА BURST

За да направите серия от снимки Burst, първо се уверете, че камерата е в Burst режим. Ако иконата за Burst режим не се показва на LCD екрана, натиснете бутона за включване/промяна на режим, докато иконата не се покаже. В Burst режим камерата Ви прави 3 снимки за 1,5 секунди.

За да направите серия от снимки Burst: Натиснете бутона за заснемане/избор. Камерата ще индицира със звук.

7

8

