

Action Camera

Wi-Fi · Waterproof · Real 4K · Super slow-mo

Popcam V8S



ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД



АКСЕСОАРИ



1

ЗАКРЕПВАНЕ НА КАМЕРАТА

Начин на закрепване на камерата за каска, екипировка и други.



НАЧАЛО

Това упътване ще Ви помогне да научите основните функции и правилния начин на употреба, за да уловите най-важните моменти.

Включване

Натиснете бутона за включване / режим

Изключване

Натиснете и задръжте бутона за включване / режим

ПРЕГЛЕД

Включете камерата, за да преминете през всички режими и настройки на камерата натиснете бутона за включване / режим. Режимите ще се сменят в този ред:



4

РЕЖИМИ

| | |
|--|--|
| | Запис на видео |
| | Запис на TL видео (уверете се, че сте в режим TL видео от меню Настройки) |
| | Снимка |
| | Серия снимки |
| | Time Lapse режим |
| | Възпроизвеждане на снимки/видео |
| | Настройки |

НАСТРОЙКИ



5

Видео резолюции:

4K25(EIS)/2.7K30(EIS)/1080p60(EIS)/1080p30(EIS)

| MicroSD Card | 4K25(EIS) | 2.7K30(EIS) | 1080p60(EIS) | 1080p30(EIS) |
|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 32 GB | 80 mins | 120 mins | 60 mins | 120 mins |
| 64 GB | 160 mins | 240 mins | 120 mins | 240 mins |

Фото резолюция: 14M

Видео интервал: 1 мин./ 5 мин.

Продължително видео: Off/On (4K & 2.7K не се поддържат)

Времеви печат: Изкл./Дата/Дата и време

Експозиция: +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/-0.7/-0.3

Режим „Burst“: 3 Снимки/ 1 сек., 7 Снимки/ 2сек., 15 Снимки/ 4 сек., 30 Снимки/ 8сек.

TL интервал на снимане: 3 сек./5 сек./10 сек./30 сек./60 сек.

TL снимка: Вкл./Изкл.

TL видео резолюция: 4K25/2.7K30

TL видео интервал на снимане: 0.5сек./1сек./2сек./3сек./4сек./

5сек./10сек./15сек./20сек./30сек./60сек./

TL видео: Вкл./Изкл.

*TL (Time Lapse)

Честота на захранване: 50Hz/60Hz/Auto

Език: Английски/Традиционен Китайски/Италиански/Испански/Португалски/Немски/Датски/Френски/Чешки/Полски/Турски/Руски/Японски/Корейски/Тайландски/Опростен Китайски/Финландски/Холандски/Шведски/Норвежки/Унгарски/Словашки/Гръцки.

Дистанционно управление: Вкл./Изкл.

Дата и време: ММ/ДД/ГГ, ДД/ММ/ГГ, ГГ/ММ/ДД

Звукова индикация: Заснемане Вкл./Изкл.,

Стартериане1/2/3/без, Единичен Вкл./Изкл., Ниво на звука 0/1/2/3

Скрийт сейвър: Изкл/1 мин/3 мин/5 мин

Пестене на енергия: Изкл./1 мин./3 мин./5 мин.

6

ВИДЕО РЕЖИМ

За запис на видео, убедете се, че камерата е в режим Видео. Ако не видите иконата „Видео“ на екрана на Вашата камера, натискайте повторно бутона „Включване/Режим“ докато тя не се появи.

За начало на запис:

Натиснете бутона „Заснемане/Избор“, камерата ще издаде единичен звуков сигнал и ще започне запис.

За край на запис:

Натиснете бутона „Заснемане/Избор“, камерата ще издаде единичен звуков сигнал и ще спре записа. Камерата автоматично спира записа, ако батерията се източи напълно. Камерата автоматично ще запамети видеото преди да се изключи.

РЕЖИМ СНИМКА

За да направите снимка, моля убедете се, че камерата е във фото режим.

За заснемане:

Натиснете червения бутона „Заснемане“. Камерата ще възпроизведе звуковия сигнал за заснемане и ще заснеме серията изображения.

РЕЖИМ СНИМКА BURST

За да направите серия снимки в „Burst“ режим, моля убедете се, че камерата е в режим „Burst“. Натиснете червения бутона „Заснемане“. Камерата ще възпроизведе звуковият сигнал за заснемане и ще заснеме серията изображения.

7

8

РЕЖИМ TIME LAPSE

За да Заснемете на серия снимки през определен времеви интервал, моля убедете се, че функцията „Заснемане на продължително видео“ е активирана и камерата е в режим „Time Lapse“

Заснемане в режим „Time Lapse“:

Натиснете червения бутон „Заснемане“. Камерата започва отбеляване и ще възпроизведе звуковия сигнал за заснемане при всяка снимка.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

За да влезете в меню преглед:

1. Натиснете бутона „Включване/Режим“, за да изберете „Видео“ или „Фото“.
2. Натиснете бутона „Заснемане/Избор“ за вход в меню „Преглед“.
3. Използвайте бутона „Включване/Режим“ за преврътане на различните опции.
4. Натиснете бутона „Заснемане/Избор“.
5. За връщане към меню „Преглед“ натиснете бутона „Wi-Fi“

БАТЕРИЯ

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

1. Извадете камерата от защитната кутийка.
2. Вкарайте microSD, micro SDHC или microSDXC карта (продават се отделно) в слота. Изисква се microSD карта с Клас 10 или UHS-1 рейтинг.
3. Отворете вратичката от долната страна на камерата, поставете батерията и затворете вратичката.
4. Заредете батерията като съвржете камерата към компютър с вклучения USB кабел или към USB зарядно към 220V.

Бележка: Уверете се, че компютърът е включен към източник на енергия. Ако видите, че камерата не се зарежда, използвайте друг USB порт. ВАЖНО: Използвайте само зарядни с маркировка: Output 5V/1A.

Включена литиево-йонна батерия е частично заредена. Няма да възникнат проблеми с камерата или батерията, ако се използват преди пълното и зареждане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте POPcam внимателно.

Предпазвайте себе си и околните от нараняване. Следвайте всички местните закони, докато използвате тази камера.

УДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА НА БАТЕРИЯТА

Екстремно ниските температури могат да намалят живота на батерията. Дръжте камерата на топло, преди да я използвате в такива условия. Снимане с висока скорост на кадрите и висока резолюция повишава консумацията на енергия.

Няма опасност от повреда на камерата, ако батерията бъде използвана преди пълното и зареждане.

ИЗВАЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА ОТ КАМЕРАТА Батерията на POPcam е създадена, така че да приляга пътно към камерата за по-голяма сигурност при дейности с интензивни вибрации.

9

БАТЕРИЯ

За да Извадите Батерията:

1. Отворете вратичката (от долната страна на камерата) като поставите палец във вдълбнатината и пълзнете наляво. Оставете вратичката да се отвори сама.
2. Хванете езичето на батерията и я издърпайте извън камерата.

СЪХРАНЕНИЕ НА БАТЕРИЯТА

Камерата съдържа чувствителни компоненти, включително и батерията. Не изпускате, не разглабявайте, не отваряйте, не чупете, не отгъвайте, не деформирайте, не пробивайте, не късайте, не поставяйте в микровълнова фурна, не изгаряйте, не боядисвайте камерата. Не вкарвайте чужди предмети в отделението за батерията. Не използвайте камерата или батерията, ако са повредени. Например ако са скрупани, пробити или повредени от вода. Разглабянието или пробиването на батерията може да предизвика експлозия или пожар.

Избягвайте да излагате камерата и батерията на екстремно високи или ниски температури, те могат да съсят временно живота на батерията или да накарат камерата временно да спре да работи. Избягвайте резки промени на влажността или температурата по време на употреба, поради рисък от конденз във вътрешната камера. Защитната кутийка предпазва камерата и батерията от вода.

За повече информация, погледнете раздел Защитна кутийка. Не включвате камерата, ако е мокра. Ако камерата е вече включена, веднага я изключете и извадете батерията. Оставете камерата да изсъхне добре преди да я използвате отново. Не сушете камерата или батерията с извиши източници на топлина като микровълнова печка или сушиар. Повреда на камерата или батерията, причинена от досег с течение не се покрива от гаранцията.

10

Видео

За запис на видео, моля убедете се, че камерата е в режим „Видео“.

За начало на запис:

Натиснете сивият „Видео“ бутон. Камерата ще изписува, три последователни пъти и ще светне индикаторния диод.

За край на записа:

Натиснете сивият „Видео“ бутон. Индикаторният диод ще изгасне.

Снимка

За да направите снимка, моля убедете се, че камерата е във фото или видео режим.

За заснемане:

Натиснете червения бутон „Заснемане“. Камерата ще възпроизведе звуковият сигнал за заснемане.

Заснемане в „Burst“ режим

За да направите серия снимки в „Burst“ режим, моля убедете се, че камерата е в режим „Burst“. Натиснете червения бутон „Заснемане“. Камерата ще възпроизведе звуковият сигнал за заснемане и ще заснеме серията изображения.

Режим Time Lapse

За да Заснемете на серия снимки през определен времеви интервал, моля убедете се, че функцията „Заснемане на продължително видео“ е активирана и камерата е в режим „Time Lapse“

Заснемане в режим „Time Lapse“:

Натиснете червения бутон „Заснемане“. Камерата започва отбеляване и ще възпроизведе звуковият сигнал за заснемане при всяка снимка.

12

ЗАЩИТНА КУТИЙКА

ВАЖНО: Винаги поставяйте камерата сигурно в защитната кутийка, когато я използвате около вода. Не мокрете камерата или батерията!

В окупленията на POPcam камера има две задни капачки.

Стандартното задно капаче прави кутийката водоустойчива до 40 дълбочина. Използвайте го, когато искате да защитите камерата от вода, кал, пясък и други опасности.

СМЯНА НА ЗАДНОТО КАПАЧЕ

1. Отворете задното капаче, така че да увисне надолу.

2. Здраво дръжнете напачето надолу, така че да се откачи от кутийката.

3. Подравнете края на новото капаче с отвора в кутийката.

4. Натиснете капачето нагоре, така че да щракне на място.

ПРЕДПАЗВАНЕ НА КАМЕРАТА ОТ ВОДА

Гуменото уплътнение по ръба на защитната кутийка обрязва водна барiera и предпазва камерата от намокряне при снимане под вода или по време на дъжд.

Поддържайте уплътнението чисто. Дори късъм или песьчинка могат да причинят теч и повреда на камерата.

След всяка употреба в солена вода, изплакнете кутийката отвън със сладка вода и подсушете. Ако пропуснете да го направите, солената вода може да причини корозия на капачето, а солта може да се натрупа по уплътнението и да го повреди.

За да почистите уплътнението го изплакнете с прясна вода и го изсушете с изтръгване, защото употребата на парцал може да го повреди. Поставете уплътнението обратно върху вратичката на кутийката.

ВАЖНО: Ако не следвате тази стъпка всеки път след като използвате POPcam, камерата Ви може да са наводни и повреди. Водата ща повреди и камерата и батерията. Гаранцията не покрива инциденти с вода в резултат на грешка от страна на потребителя.

13

ПРИЛОЖЕНИЕ

* Натиснете и задръжте бутона „Wi-Fi“ за 3 секунди за изключване на „Wi-Fi“.

Приложението Ez iCam App E съвместимо със следните устройства

За Apple iOS:

- iPhone 6/6S/7 (Plus)(iOS10)
- iPad Air и Mini (iOS10)

За Android:

- Android 4X Quad-core устройства (Android 4.4 и нагоре)

15

16